



Coffee Joy 使用简介

外观简介

- 1、清洁药片投入处
- 2、豆槽盒
- 3、热水出口处
- 4、豆渣盒
- 5、滴水盘
- 6、冲泡室盖板
- 7、开关
- 8、操作面板
- 9、咖啡出口



- 1、显示屏
- 2、热水键
- 3、饮料键
 - a: 浓缩咖啡
 - b: 美式
 - c: 拿铁
 - d: 卡布基诺
 - e: 热牛奶/奶泡
- 4、取消键
- 5、清洁菜单键
- 6、设定菜单键
- 7、修改参数键





Coffee Joy 使用简介

P 键菜单简介

1、按 **P** 键程序设定菜单将会出现，通过按 “+” 或 “-” 可以有一下几个菜单：

“**cup size**” 表示设定杯量大小。在这里面可以通过百分比直接设定杯量大小，范围在 50%-150%之间；

“**beverage settings**”表示饮料参数设定。在这个参数里面可以设定水量、粉量多少、牛奶时间、牛奶和咖啡的出料的顺序、预冲泡等；

“**basic settings**” 表示基本设定。在这里面可以设定咖啡机日期等参数；

“**counters**” 表示计数设定。在这里面可以看到各种咖啡的已做了多少杯；

“**system information**” 表示咖啡机系统信息。一般不会使用到。

如何设定 “cup size”

1111、按 **PPPP** 键即显示屏会显示 “ccccuuuupppp sssiiiiizzzeeee”

2222、按 **PPPP** 键进入 “ccccuuuupppp sssiiiiizzzeeee”

3333、在饮料键选想要改变的饮料键（例：需修改卡布，请在饮料键上按 “d” 键）

4、按 “+” 或 “-” 键增加或者减少杯量（范围在 50%-150%之间）

5、按 **P** 键退出设定

如何设定 “beverage settings”

1、按 **P** 键，显示屏上出现 “cup size”

2、按 “+” 或 “-” 键直至显示屏出现 “beverage settings”

3、按 “**P**” 键进入

4、选择需要修改的饮料键（例如需要修改美式，请在饮料键选择 “b” 键）

注意：按 “+” 或 “-” 可以看到 “**water volume**” 水量

“**strength**” 粉量大小

“**milk volume**” 牛奶量

“**rest period**”

“**sequence**” 牛奶和咖啡出来的顺序

“**pre brew**” 预冲泡



Coffee Joy 使用简介

5、设定水量。请按“+”“—”显示屏显示“**water volume**”，按 P 键进入，再通过按“+”“—”设定水量多少，设定好按 P 键退出

6、设定粉量。请按“+”“—”显示屏显示“**strength**”，按 P 键进入，再通过按“+”“—”设定粉量大小，设定好按 P 键退出

7、设定牛奶量。请按“+”“—”显示屏显示“**milk volume**”，按 P 键进入，再通过按“+”“—”设定牛奶量多少，设定好按 P 键退出

8、设定 rest period、sequence、pre brew 同上。[这些参数面包新语无需修改。](#)